

Studio

BA+HE

SINK INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LAVABO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE FREGADERO

1. SILICONE APPLICATION

APPLICATION DE SILICONE

APLICACIÓN DE SILICONA

Apply a layer of silicone on the top rim of the sink (A) where the sink (A) will be in contact with the underside of the countertop.

Appliquez un cordon de silicone sur le rebord haut du lavabo (A) où le lavabo (A) sera en contact avec le dessous de la comptoir.

Aplique una capa de silicona en el borde superior del fregadero (A) donde el fregadero (A) estará en contacto con la parte inferior de la encimera.

2. SINK INSTALLATION

INSTALLATION DE LAVABO

INSTALACIÓN DEL FREGADERO

Place the countertop (B) face down on a soft blanket. Lower the sink (A) onto the top (B), lining it up with the factory markings (F). Wipe away any excess silicone.

Abaissez le lavabo (A) sur le dessus (B), en l'alignant avec les marques d'usine (F). Essuyez tout excès de silicone.

Coloque la encimera (B) boca abajo sobre una manta suave. Baje el fregadero (A) en la parte superior (B), alineándolo con las marcas de fábrica (F). Limpie el exceso de silicona.

3. SECURING THE SINK

FIXER LE LAVABO


ASEGURANDO EL FREGADERO

Position the brackets (C) so they clamp the sink (A) edge to the top (B). Thread the screws (D) through the spaces in the brackets (C), then through the anchor in the top (B). Tighten the screws with a screwdriver, turning it clockwise (3A). Using a wrench, tighten the nut onto the bracket (3B).


Placer les supports (C) afin qu'ils serrent le bord du lavabo (A) avec le dessus (B). Enfiler les vis (D) dans les espaces des supports (C), puis à travers l'ancre du dessus (B). Serrer les vis avec un tournevis, en sens horaire (3A). À l'aide d'une clé, serrez l'écrou sur le support (3B).

Coloque los soportes (C) de modo que sujeten el borde del fregadero (A) a la parte superior (B). Pase los tornillos (D) a través de los espacios en los soportes (C), luego a través del ancla en la parte superior (B). Apretar los tornillos con un destornillador, girándolo hacia la derecha (3A). Con una llave, apretar la tuerca en el soporte (3B).

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / HERRAMIENTAS NECESARIAS



Phillips Screwdriver
Tournevis cruciforme
Destornillador Phillips



Adjustable Wrench
Clé à molette
Llave ajustable



Plumber's Putty
Mastic de plomberie
Masilla para plomeria

